



**BLUECASE**  
Monitor Portátil 15,6"

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Especificações	
Tipo de Produto	Monitor de 15,6 polegadas
Posicionamento de produto	Portátil e prático (linha de celular)
Tamanho da tela	15,6 polegadas
Gama de cores	16,7M
Melhor resolução	1920 * 1080
Proporção de tela	16: 9 (widescreen)
Padrão HD	1080p (FHD)
Tipo de painel	Visualização completa do IPS
Tipo de luz de fundo	Luz de fundo W-LED
Duração da bateria	Sem resistência
Menu de idiomas	Inglês, chinês simplificado
Método de controle	Botões físicos
Fone de ouvido	Padrão estéreo de 3,5 mm
Entrada tipo c / fornecimento de energia	Tipo C * 2 (transmissão de dados ou entrada de energia: 5V 3A)
Interface de vídeo	Mini HDMI * 1
Produto	
Tamanho da especificação	Tamanho do produto: 14x8.9x0.5 polegadas / tamanho do pacote: 16.7x11.4x3.15 polegadas
Cor do corpo	Preto + cinza prateado
Projeto	Corpo esbelto em acrílico +
Peso do Produto	1,81b

Obrigado por adquirir nossos produtos! Por favor, siga os passos antes de usá-los.

- 1º Confira a lista de embalagem;
- 2º Entenda a interface do produto;
- 3º Conecte ao dispositivo de acordo com os acessórios correspondentes;
- 4º Ligue, selecione o canal de sinal correspondente ou automático;
- 5º Comece.

Componentes:

Monitor Portátil 15,6"	1
Cabo Mini-HDMI para HDMI	1
Cabo USB Tipo-c	1
Fonte	1
Manual de Instruções	1

Ao comprar o produto, preste atenção se o controle está ausente ou danificado. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato imediatamente. O direito de interpretação final pertence à nossa empresa.

1. Conexão da interface da função 1.Product e instruções:

2-1. Botões e diagrama de interface



1- Entrada P2

2- Descrição da função do interruptor de discagem

• Menu vertical (Figura 1)

- Para cima Ajuste o nível do som (Figura 2)
- Para baixo Ajuste o nível de brilho (Figura 3)



(Figura 1)

3- Pressione rapidamente para selecionar o canal de entrada Pressione e segure por 3 segundos para ligar e desligar (Figura 4)



(Figura 2)

4 e 5- Fonte de Alimentação ou Entrada de sinal Tipo-c



(Figura 4)

6- Entrada de sinal HDMI



(Figura 3)

Resolução de problemas:

1. Por que a tela não está aparecendo?

Verifique se a fonte de alimentação do monitor está conectada corretamente (ou se a bateria está carregada).

2. Por que a tela não mostra imagem, apenas o logotipo da tela de inicialização?

Verifique se o cabo de dados de sinal do dispositivo está conectado normalmente, se o cabo HDMI ou Tipo-c está conectado corretamente ao dispositivo e verifique se o dispositivo está funcionando normalmente (reinicie o dispositivo e o monitor), para que os usuários de telefones móveis possam atualizar o sistema e os usuários de computador podem atualizar a tentativa do driver da placa gráfica.

3. Por que existe uma tela inicial quando o computador AMD está conectado ao HDMI?

Verifique se o valor da saída HDMI da sua placa gráfica é 1920 \* 1080P60Hz.

4. Por que não há exibição de imagem para a conexão do telefone celular tipo c?

Confirme se o seu modelo está dentro da faixa de telefones suportados.

- Verifique se a fonte de alimentação e o cabo tipo c estão conectados corretamente (recomendado o uso de acessórios originais).
- Atualize a versão do telefone para a versão mais recente.
- Após reiniciar o telefone e exibir, selecione o canal de origem correspondente.

5. Por que não há som no monitor?

Verifique se o monitor está definido como mudo ou se o volume é "0" e, em seguida, defina o dispositivo para tocar na opção de configuração de som do dispositivo. (O computador ou o telefone celular estão nas configurações de fotografia).

Precauções:

1. A tela é frágil, preste atenção à proteção para evitar quedas, impactos, entrada de água, etc., para não danificar a máquina.
2. Não use acessórios não originais, como adaptadores de energia, para evitar danos ao produto e operação anormal.

Compatibilidade de dispositivos

<b>HUAWEI</b> Livro Mate X .Mate book X Pro Mate book E.Matebook D Matebook 13, HONOR MagicBook	<b>maçã</b> MacBook 12, Macbook 2015 Macbook 2016.Macbook2017 Pro Mac bookAir2018 .iPad Pro 2018	<b>MI</b> Air 12.5, Air 13.3 Pro15.6, Computador portátil de jogos Xiaomi
<b>Lenovo</b> Legião Y7000 .Y7000P.Y900K Youga 6 Pro .Thinkpad X1 Carbon, Youga.MiIX 720	<b>ASUS</b> ZenBook 3, ZenBook 3 Pro ZenBook X Series, U4100 U410QUN, AU5100UQ	<b>Razer</b> Lâmina Discrição da lâmina
<b>HP</b> HP Spectre13, Envy13 OMEN 4 Pro EliteBook 1050G1 EliteBook Folio G1	<b>Dell</b> XPS13, XPS15, Latitude 5285 G3 / G5 / G7 Series, Inspiron 5000 Inspiron 7000	<b>Googie Pixel Book</b>
<b>Microsoft</b> Surfacebook 2 .SurfaceGo	<b>Acer</b> Chrome Book 11	<b>Cartão de vídeo</b> Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2070

