

 **BLUECASE**



EARPHONE BLUETOOTH

BLUESOUND

5.0 BLUETOOTH TWS AUDIO

Conteúdo da embalagem:

Fones de ouvido Bluesound TWS Bluecase BTS01;

Case para recarga e transporte;

Cabo USB;

Manual de instruções.

Utilizando o produto:

Utilize a lista de comandos abaixo para controlar seu fone de ouvido.

Função	Passo-a-passo	Indicador LED	Alerta sonoro
Conectar	Abre o case e retire os fones de ouvido Bluesound Bluecase BTS01. Eles irão parear automaticamente entre esquerdo e direito. Conecte ao Dispositivo Bluetooth em seguida	Luz Azul/Vermelho piscando	Connected
Ligar	Aperte e segure o botão touch por 3 segundos quando os fones de ouvido não estiverem na caixa	Luz Azul piscando 3 vezes	Power on
Desligar	Aperte e segure o botão touch por 5 segundos. Os fones de ouvido desligarão um de cada vez.	Luz Vermelha piscando 3 vezes	Desligado
Pareando Bluetooth	Após realizar a função "Conectar", abra as funções bluetooth de seu smartphone e conecte-se ao fone de ouvido Bluesound Bluecase BTS01	Luz Vermelha/Azul piscando	Connected
Desconectar Bluetooth	Desconecte o bluetooth pelo smartphone	Luz Vermelha/Azul piscando	Disconnected
Play/pause	Pressione uma vez o botão touch		
Voltar para a música anterior ou passar para a próxima música	Pressione o botão touch do earphone esquerdo por 1,5 segundos para a música anterior. Pressione o botão touch do earphone direito por 1,5 segundos para a próxima música.		Som de bipe
Ajuste do volume	Pressione três vezes o botão touch do earphone esquerdo para abaixar o volume. Pressione três vezes o botão touch do earphone direito para aumentar o volume.		
Atender chamada	Pressione uma vez o botão touch		
Desligar chamada	Pressione uma vez o botão touch		Som de bipe
Retornar chamada	Pressione duas vezes o botão touch para retornar a última chamada		Som de bipe
Recusar chamada	Pressione duas vezes o botão touch durante o toque da chamada		Som de bipe
Alerta de bateria baixa			Please charge
Desligando por bateria baixa			Power on

Função	Passo-a-passo	Indicador LED	Alerta sonoro
Carregando		Luz vermelha acesa	
Bateria cheia		Fones de ouvido mudam para luz azul e apagam após 15 segundos	
Desconectado	Fones de ouvido desligam automaticamente após 3 minutos de inatividade		Power on
Recebendo chamada			Som da ligação telefônica
Desligado durante carregamento		Luz vermelha acesa	NA

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase consulte o nosso site:

www.bluecase.com.br

As imagens usadas neste Manual são meramente ilustrativas.