



# BLUECASE



## Características:

- Tamanho 19,5 "
- Resolução 1600x900
- Taxa de atualização 60Hz
- Tempo de resposta: 5ms
- Tipo de painel: TN
- Área ativa: 331,2 (H) × 207 (V) mm
- Distância entre pontos: 0,0945 × 0,2835 mm
- Proporção da imagem: 16:9
- Brilho típico: 250 cd / m<sup>2</sup> (tipo)
- Número de cores: 16,7M
- Ângulo (H / V) :85/85/80/80 (Typ.) (CR≥10)
- Interface: HDMI, VGA, DC



## Conexões



## Botões

Utilize os botões para ajustar as configurações de imagem, cor e tela conforme preferência do usuário.

- 1 - Para ligar o monitor, pressione o botão **POWER**.
- 2 - Para ajuste automático da imagem pressione o botão **AUTO**.
- 3 - Para acessar o menu. Pressione o botão **MENU**.
- 4 - Para navegar no menu, pressione os botões **DOWN** ou **UP**.
- 5 - O item de menu que estiver selecionado estará marcado com a coloração diferente.
- 6 - Pressione o botão **MENU** para selecionar a função desejada.
- 7 - Para aumentar ou diminuir os valores da função deseja, pressione os botões **DOWN** ou **UP**.
- 8 - Após realizar as alterações, pressione **AUTO** para retornar ao menu anterior. Pressione outra vez o botão **AUTO** para sair do menu principal.

## Dicas

- Utilizar o monitor em ambientes com boa ventilação;
- Não cobrir ou bloquear as saídas de ventilação do monitor;
- Não colocar o monitor em superfícies quentes ou sobre forte luz solar;
- Antes de limpar, retire o monitor da tomada;
- Utilize pano ou flanela macios para a limpeza;
- Não utilize panos molhados com produtos químicos.

Para mais informações deste e outros produtos Bluecase consulte o nosso site:

**[www.bluecase.com.br](http://www.bluecase.com.br)**