



BLUECASE


WEBCAM ULTRA HD
BWEBUHD-01

Preparando a Webcam Bluecase BWEBUHD-01:

Projete a webcam da maneira que gostaria de fazer uma videochamada seja em um monitor ou em sua mesa.

Para fixar em um monitor:


- Aperte o clipe da webcam conforme mostrado na figura 1.
- Monte a webcam no monitor, certificando-se de que a base do clipe está nivelado com a parte traseira do seu monitor.



ATENÇÃO: Não recomendamos a instalação da webcam em monitores com borda fina, pois a pressão do clipe pode causar danos à tela do monitor. Nesse caso, utilize a webcam na mesa ou em outro suporte.

Conectando a Webcam Bluecase BWEBUHD-01:

- Conecte o cabo USB da sua Webcam Bluecase BWEBUHD-01 na entrada USB do dispositivo desejado e aguarde cerca de 1 minuto (o tempo poderá ser maior em dispositivos mais antigos).
- A webcam será instalada automaticamente.



Videochamadas:

Para desfrutar da melhor experiência de videochamadas, as duas pessoas deverão instalar aplicativos de videochamadas como Skype™, Yahoo! @Messenger™, Google Hangouts™ ou qualquer outro aplicativo para videochamadas, desde que compatível com o codec de vídeo YUY2.

Pré-requisitos:

- Um computador com caixas de som ou fones de ouvido e um microfone. Obs.: A sua Webcam Bluecase possui microfone integrado.
- Conexão de internet.
- Confira os pré-requisitos do aplicativo utilizado, pois as velocidades de upload e download da internet poderão variar de acordo com o aplicativo e resolução desejada.

Conteúdo da embalagem:

1 Webcam BWEBUHD-01

1 Manual de Instruções

Perguntas e respostas:

1. Pergunta: Como eu irei saber se minha webcam foi reconhecida pelo sistema operacional?

Resposta: Conecte a webcam a qualquer porta USB 2.0/3.0. Uma vez a webcam conectada, ela leva em torno de 1 minuto para ser reconhecida pelo sistema. Para ter certeza de que a webcam foi instalada corretamente siga o passo-a-passo abaixo para o Windows 10:

- **Passo 1:** Abra o Explorador\Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Sistema
- **Passo 2:** Abra o gerenciador de dispositivos (requer privilégios de administrador)
- **Passo 3:** Abra a aba "Dispositivos de geração de imagens". Sua webcam deverá estar lá instalada.

2. Pergunta: Por que minha câmera não funciona no Skype ou Facebook?

Resposta: Normalmente softwares como Skype ou Facebook utilizam a câmera integrada por padrão. Para utilizar a câmera USB, você precisará ir até a configuração de vídeo no software e selecionar a fonte de imagem.

